

ИНСТРУКЦИЯ по применению, транспортировке, хранению линолеума

Линолеум представляет собой рулонный материал, состоящий из нескольких слоев.

Лицевой и средний слой изготавливается из поливинилхлорида, наполнителей, пигментов, пластификаторов и различных добавок, дополнительно для ряда коллекций используется стеклохолст в среднем слое. Нижний слой линолеума представляет собой нетканый материал.

Линолеум предназначен для устройства полов в помещениях жилых и общественных зданий (группы А, Б и В по классификации, утвержденной Минздравом). Не допускается применение линолеума в условиях интенсивного движения, за исключением износостойких коллекций АНГАРА, КОММЕРЦИЯ, СОЛИД, СПЕКТР, ЭВЕРЕСТ, ЭЛЬБРУС. Не допускается постоянное воздействие абразивных материалов и загрязнение жирами и маслами.

Гарантийный срок хранения – 12 мес. с даты изготовления.

Транспортирование линолеума следует производить всеми видами транспорта в крытых транспортных средствах в соответствии с правилами перевозок грузов, действующими на соответствующем транспорте.

При перевозке, погрузке и выгрузке должны быть приняты меры, обеспечивающие сохранность от попадания влаги, повреждения, загрязнения.

Рулоны должны храниться в сухом закрытом помещении при температуре не ниже +10°C.

Рулоны линолеума должны храниться на расстоянии не менее 1 метра от отопительных приборов. Рулоны линолеума намотанного на шпули должны укладываться в горизонтальном положении не более 2-х рядов или в вертикальном положении в один ряд по высоте. Допускается хранить рулоны линолеума намотанного на шпули, уложенные в горизонтальном положении, до 4-х рядов в специализированных ячейках (полка представляет собой монолитный лист).

Выбор линолеума для устройства полов рекомендуется производить с небольшим запасом ширины линолеума на 5-8 см по отношению к длине и ширине помещения, с учетом кривизны стен, дверных проемов во избежание стыков отрезков линолеума или их минимизации, и подбором линолеума из одной партии.

Распаковку рулонов линолеума необходимо производить при температуре не ниже +15°C. В случае транспортировки рулонов при температуре от 0°C до +10°C, их следует раскатывать не ранее чем через 24 часа, а при температуре ниже 0°C – не ранее чем через 48 часов после переноса их в теплое помещение с температурой не ниже +15°C.

После раскроя линолеума намотку отрезанных полотнищ рекомендуется производить лицевой поверхностью наружу на втулку диаметром не менее 70 мм, чтобы избежать заломов во время намотки, хранения и транспортировки.

Запрещается. При раскрое рулонов покрытия протаскивать полотно с трением лицевой стороны об основание пола во избежание повреждений его лицевой поверхности

Устройство полов с покрытием линолеума следует производить в соответствии с требованиями СП 71.13330.2017.

Укладка линолеума допускается в помещениях с остекленными окнами после монтажа и опробования систем отопления, водоотведения, водоснабжения, вентиляции и скрытых электрических сетей, а также после окончания отделочных операций, при которых возможно увлажнение и загрязнение полов (штукатурные, облицовочные и малярные работы).

Основание пола должно быть сухим, ровным, гладким, прочным, без трещин, пыли, жира и масел. Не рекомендуется стелить новое покрытие на основание пола, покрытое масляной краской, на старое покрытие, на ДСП или фанеру, которые деформируются при изменении температуры и влажности воздуха. Основание должно обладать способностью впитывать клей, поэтому не производить укладку линолеума на крашенные, лакированные или обработанные водоотталкивающей пропиткой основания пола.

Для выравнивания поверхности основания рекомендуется:

- **бетонный** пол выровнять самовыравнивающей смесью;
- **деревянный** пол покрыть листами высококачественной 8-10 мм фанеры или ДВП, прибитой с шагом 150 мм, заделать отверстия мастикой или шпаклевкой, листы фанеры рекомендуется укладывать в два слоя в «шахматном» порядке;
- **плиточный** пол укрепить, очистить, заполнить межплиточные швы выравнивающей смесью, обработать соответствующей грунтовкой и выровнять самовыравнивающей смесью слоем не менее 3 мм для создания впитывающего основания;
- **ковровые покрытия** снять, очистить поверхность от остатков клея, обработать грунтовкой и нанести выравнивающую смесь;
- **виниловые покрытия** (ранее уложенный линолеум) необходимо демонтировать, удалить с основания остатки клея, обработать грунтовкой и нанести выравнивающую смесь;

Отапливаемый пол должен прогреваться в течение месяца в обычном режиме, за 2 суток до укладки отопление необходимо выключить и включить не ранее чем через 72 часа после окончания укладки, температура в помещении при выключенном обогреве пола должна быть не менее +15 °С. Далее постепенно повышать температуру на 3-5°C в день до достижения нужной температуры. Максимальная температура на стыке напольного покрытия и основания пола должна быть не более 27 °С.

При устройстве покрытий следует соблюдать требования к влажности основания, которая должна составлять для панелей междуэтажных покрытий не более 4%, стяжек на основе цементного, полимерцементного и гипсового вяжущего не более 5%, а стяжек из древесноволокнистых плит не более 12%.

Раскрой на полотна производят только внутри помещения при температуре не менее +15 °С.

При использовании нескольких полотен покрытия следует сделать допуск на подбор рисунка.

Полотна покрытия укладываются на подготовленное основание, стыковка кромок производится внахлест один на другой до совмещения рисунка, только после этого производится подрезка по периметру помещения с нахлестом на стены 5-10 мм. Уложенные таким образом полотна должны отлежаться до полного удаления волн и морщин на покрытии, не менее 2-х суток. Температура в помещении не должна быть меньше +15 °С., а относительная влажность воздуха не более 60%. Запрещается укладка покрытия в местах с повышенной влажностью (ванная комната, сантехническая кабина и т.п.).

Внимание! При укладке линолеума в одном или смежных помещениях следует обратить внимание на наличие разноотеночности; используйте линолеум одной партии. При укладке линолеума на больших площадях следует производить укладку рулонов последовательно по номеру рулонов в партии. Номер партии и рулона указаны на этикетке.

Приклею линолеума рекомендуется производить по всей поверхности специализированными дисперсионными клеями для ПВХ линолеума. Не допускается использование клея на основе растворителя. Клей рекомендуется наносить с помощью шпателя А1 или А2, равномерно по всей поверхности основания (расход клея: 250-400 г/кв.м.). Расхода клея зависит от поверхности основания пола, свойств клея и инструмента, которым вы наносите клей. Уложив покрытие, подогнав его по рисунку, отогните одну половину линолеума. Далее последовательно наносите клей на основание и приклеивайте сначала одну половину покрытия, затем по такому же принципу приклейте вторую. Клеевой слой при этом необходимо подсушивать, но не доводить до высыхания. Время подсушки клеевого слоя необходимо для хорошего смачивания клеем основания и зависит от впитывающей способности основания, температуры и влажности воздуха в помещении, где производится укладка, используемого клея, нанесенного слоя и в основном составляет 5-10 мин (время подсушки смотрите в инструкции к применению). При укладке полотен покрытия на клеевой слой необходимо контролировать хорошую «намачиваемость» клеем подосновы покрытия. В случае неравномерного перехода клея на подоснову покрытия приклеивание прекратить, остатки клея удалить с поверхности пола и нанести клей снова. Покрытие необходимо приклеивать к поверхности пола по всей площади, оставляя не промазанную полосу в месте стыка полотнищ для последующей прирезки стыка. Приклеиваемые участки полотнища прижимают к поверхности пола, валиком для укатки прижимая провести по поверхности от середины приклеенного линолеума к краям с удалением воздуха. В случае использования двух полотнищ укатка валиком производится от границы двух полотнищ к краям полотнищ. Стыки двух полотнищ прирезаются, только после этого на основание под стыком полотен наносится клей не ранее чем через 3-е суток после основной приклейки полотнищ. После приклейки произвести прирезку линолеума. Для прирезки внешних углов вдавите покрытие до стыка стены и пола, сделайте разрез с небольшим «крестиком» внизу вдоль угла стены ровно до пола (для предотвращения разрывов), и разведите покрытие в стороны. Для прирезки внутренних углов постепенно отрезайте угол куска линолеума по диагонали (параллельно полу), пока материал не ляжет точно в угол. Окончательно обрезать кромку нужно прижав линолеум рукой к стене. Затем прочертить кольцом ножниц по месту сгиба линолеума и понемногу отрезать излишки линолеума ножом, прижимая покрытие к стене железной линейкой или шпателем. После отрезания материал не должен вплотную прилегать к стене, чтобы не произошло выгибания линолеума, оставить зазор ~5мм.

Стыки линолеума сваривают методом «холодной сварки», с помощью специальных клеев. Инструкция «холодной сварки» изложена на упаковке клея. Применяют и термоконтный способ – аппаратами типа «Пилад», «Мастер», для сварки полотен коллекции АНГАРА, КОММЕРЦИЯ, СОЛИД, СПЕКТР, ЭВЕРЕСТ, ЭЛЬБРУС используют сварку, основанную на нагреве ПВХ шнура, горячим воздухом с помощью фена. Сварка исключает попадание влаги под настил при эксплуатации. Эксплуатация пола разрешается не ранее чем через 72 часа после проведения указанных работ.

Для помещений площадью менее 20 м² возможна укладка без приклеивания по всей площади покрытия к основанию, с фиксацией полотна на двустороннюю клейкую ленту. Для этого после того, как линолеум отлежался прирежьте его по периметру помещения. Далее, отогнув половину полотна нанесите двустороннюю клейкую ленту по периметру полотна, а также на места, где будут располагаться тяжелая бытовая техника и мебель на роликах. После зафиксируйте отогнутую половину на клейкую ленту, таким образом чтобы избежать завоздушенности под полотном. Далее отогните вторую половину полотна и повторите предшествующие операции. Гарантию на продукт при укладке данным способом (без приклейки по всей площади специализированными клеями) предприятие-изготовитель не предоставляет.

При уходе за линолеумом его протирают тряпкой или мягкой щеткой, смоченной мыльным раствором или водой (температура не выше 40°С), не рекомендуется оставлять воду на покрытии. Попавшие на линолеум йод, зеленку, деготь и крем для чистки обуви, черный след от резины удаляйте сразу.

Для чистки покрытия не следует применять химические растворители как ацетон, этилацетат и им подобные, чистящие средства, содержащие абразивные вещества.

Не рекомендуется контакт покрытия с резиной, оставляющие на поверхности пола несмываемые пятна. А также с веществами, содержащими битум и его производные.

Для предохранения покрытия от повреждений при перестановке мебели рекомендуется подкладывать под ножки тканевые, картонные или войлочные прокладки. Острые края и ножки мебели рекомендуется закрывать колпачками или наклейками из войлока, ткани или ПВХ. Во избежание попадания с обуви абразивных частиц (песка, камешков) с улицы на линолеум следует укладывать перед входом в помещение чистящие приспособления (коврики, решетки).